



NÁVOD NA ÚDRŽBU

ELEKTROVODIVÉ A ELEKTOSTATICKÉ HOMOGENNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY

s povrchovou úpravou iQ

Unikátní povrchová úprava s absolutním minimem mokrého čištění, bez leštění a voskování. Umožňuje obnovu vzhledu a původních vlastností jednoduchým přeleštěním za sucha. Snížení nákladů na údržbu až o 30% oproti tradičním čistícím metodám.

ÚVODNÍ
ČIŠTĚNÍ



Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymeťte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte např. produkt Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čistící přípravek R (silné znečištění).

PREVENTIVNÍ
PÉČE



Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.

DENNÍ A PRAVIDELNÁ
ÚDRŽBA



Suché vytírání / zametání

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z pryže či mikrovlákna nebo smetákem s měkkými vlákny.



Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem přípravku např. Dr. Schutz ESD Floor Cleaner. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15–20 vteřinách.



Strojové čištění

Pro dosažení lepšího výsledku vyčistěte podlahovinu kombinovaným čistícím strojem se středně tvrdými kartáči nebo červeným padem. Pro strojové čištění použijte např. produkt Dr. Schutz ESD Floor Cleaner.

CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ

Pokud je nezbytné vlhké čištění, použijte neutrální čistič na podlahy. Vlhké provozy mohou občas vyžadovat důkladnější čištění např. přípravek Dr. Schutz - Aktivní čistící přípravek R 280 (pro snadnější odstranění vápenitých nánosů a zbytků mýdla).

Upozornění! Vždy pozorně dodržujte doporučené dávkování výrobce přípravku!

ODSTRANĚNÍ
SKVRN



Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte neředěný produkt např. PU čistič. (rozpouštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

PERIODICKÁ
ÚDRŽBA



Suché kartáčování

Suché přeleštění je nejúčinnější způsob jak obnovit vzhled podlahoviny. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte rychlost 330 ot./min nebo více a červený pad. Čím vyšší rychlost, tím vyšší lesk. Suché přeleštění provádějte v závislosti na opotřebení.

SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ



Strojové čištění + mokré vysávání + suché kartáčování

Aplikujte čistící roztok např. Dr. Schutz – Základní čistící přípravek R, nechte působit 5–10 minut. Poté vyčistěte podlahu pomocí stroje s kartáčem a červeného padu. Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte podlahu uschnout a pak proveďte suché přeleštění (dle předchozích instrukcí).

OBECNÁ PRAVIDLA

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.
- **Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku.**
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohl dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozuji pružné podlahoviny.
- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čistěny, kontrolovány a měněny.
- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529
- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případech, že četnost čištění je příliš nízká.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.
- Nepoužívejte prostředky obsahující leštidla a vytvářející mikrofilm.
- **NIKDY ELEKTROVODIVÉ PODLAHY NEVOSKUJTE!**

Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky